Manuel d'utilisation simplifié

Centrale C-902 et Transmetteur T-729

CODE-P (Usager) : 0000 (code usine)

CODE-M (Master) : 0000 (code usine)

Mise en marche (totale ou partielle)

1. Taper **CODE-P** puis **OK**
2. Choisir **TOTAL** ou **PARTIEL** puis **OK**
   - La temporisation de sortie démarre
   - Les sirènes émettent 1 bip de confirmation à la fin de la temporisation

Mise à l'arrêt

1. Taper **CODE-P** puis **OK**
   - Les sirènes émettent 2 bips de confirmation

Accès au « Menu Program » de la centrale

1. Taper **#** puis **CODE-P** puis **OK**
2. Taper **CODE-M** puis **OK**

Réponse aux appels du transmetteur téléphonique

1. Touche « **1** » de votre téléphone
   - **Les sirènes s'interrompent** momentanément
   - Mode interphone (vous pouvez parler et écouter)
   - Appuyer sur la touche « **0** » pour quitter le mode interphone et redéclencher les sirènes ou sur la touche « **9** » pour stopper les sirènes et le transmetteur

2. Touche « **9** » de votre téléphone
   - **Les sirènes s'interrompent**
   - Le transmetteur s'arrête
   - La centrale reste activée

Programmation des n° de téléphone

1. Taper sur les touches « **SET** » « **1** » « **1** »
2. Entrer le **1er numéro de téléphone**
3. Taper sur la touche « **SET** » pour enregistrer
4. Taper sur les touches « **SET** » « **1** » « **2** » pour enregistrer le 2ème numéro...